

Android TV Box


※ 안드로이드 박스 구매 시 안드로이드 버전은 최소 10 이상 권장 합니다.

인터넷에서 Android 박스 또는 X96 mini 검색하면 해당 제품을 구매 할 수 있습니다.




네트워크 연결은 유선과 무선 모두 연결 가능 합니다.
hdmf 포트를 이용해 모니터를 연결 할 수 있습니다.




Android TV Box 초기화 설정







톱니바퀴 모양 아이콘을
클릭 합니다.



Language를 클릭 합니다.







Chrome을 제외한 나머지 기본 앱을 모두 삭제 했습니다.